راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه ضبط مکالمات SIPLogic

۱- کابل شبکه داخلی LAN را به پورت WAN وصل کنید.

۲- کابل شبکه ای که از روتر به سمت سانترال رفته را از سانرتال جدا کرده و به پورت LAN1 دستگاه وصل کنید.

۳- یک سر کابل شبکه ای که در جعبه دستگاه قرار دارد را به پورت LAN2 دستگاه و سر دیگر آنرا به سانترال وصل کنید.

۴- آداپتور را به دستگاه متصل نمایید.

۵- دستگاه بصورت خودکار روشن خواهد شد و حدود ۳ دقیقه طول می کشد تا آماده کار شود.

۶- در یک کامپیوتر دیگر که در شبکه LAN وجود دارد مرورگر chrome را باز کرده و آی پی 192.168.1.11 را در قسمت آدرس وارد نمایید. (درصورتی که رنج آی پی کامپیوتر 192.168.1.X نبود لازم است آی پی جدید در همین رنج برای کامپیوتر ست شود)

۷- با نام کاربری admin و رمز عبور admin وارد نرم افزار شوید

۸- پس از اتمام مکالمه ، دربخش مکالمات می توانید اطلاعات مکالمه را مشاهده نموده و جستجو و یا پخش نمایید.

۹- جهت تغییر آی پی دستگاه می توانید از بخش تنظیمات آی پی را تغییر دهید.

